

аима®

Многооборотные редукторы

Цилиндрические редукторы
GST 10.1 – GST 40.1



Сертификат регистрац. №
12 100/104 4269

Инструкция по эксплуатации

Сфера применения данного руководства: Руководство действительно для многооборотных редукторов серий GST 10.1 – GST 40.1.

Предметный указатель		страница
1. Техника безопасности		3
1.1 Область применения		3
1.2 Технический уход		3
1.3 Предупредительные указания		3
2. Технические характеристики		4
3. Транспортировка, хранение и упаковка		6
3.1 Транспортировка		6
3.2 Хранение		6
3.3 Упаковка		6
4. Монтаж маховика		6
5. Монтаж полноповоротных приводов SA/SAR		7
6. Монтаж на арматуру		8
7. Эксплуатация арматуры		10
8. Степень защиты IP 68		11
9. Техническое обслуживание		12
9.1 Общие сведения		12
9.2 Замена смазки		13
10. Утилизация и переработка отходов		14
11. Техническая помощь		14
12. Ведомость запасных частей редуктора GST 10.1 – GST 16.1		18
13. Ведомость запасных частей редуктора GST 25.1 – GST 40.1		20
14. Сертификат соответствия и декларация производителя		22
Предметный указательВ		23
Адреса офисов и представительств AUMA		24

1. Техника безопасности

1.1 Область применения

Цилиндрические редукторы AUMA серий GST 10.1 – GST 40.1 предназначены для управления арматурой, например, шиберными вентилями и клапанами.

Редукторы могут приводиться в действие вручную, а также механически от электроприводов.

При использовании изделия в других целях необходимо проконсультироваться с заводом-изготовителем. Завод-изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании оборудования не по назначению. Всю ответственность в этом случае несет потребитель.

К правильной эксплуатации относится также соблюдение этой инструкции.

1.2 Технический уход

Необходимо соблюдать указания по техническому уходу (см. стр. 12), так как в противном случае надежная работа редукторов не гарантируется.

1.3 Предупредительные указания

Несоблюдение указаний может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми предупреждениями, указанными в этой инструкции. Предпосылкой безупречной и надежной работы электроприводов является надлежащая транспортировка и хранение, установка и монтаж, а также квалифицированный ввод в эксплуатацию. Наиболее ответственные операции выделены соответствующей пиктограммой и для них действительны следующие указания:



Значение знака: Внимание!

Знаком «Внимание» отмечаются действия или операции, которые существенно влияют на правильность работы электропривода. Несоблюдение этих указаний может привести при определенных обстоятельствах к последующим неисправностям.



Значение знака: Осторожно!

Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые в случае неправильного исполнения могут привести к травме человека или нанесению материального ущерба.

2. Технические характеристики

Назначение и функциональные возможности																																																																																																																																											
Режимные данные	Кратковременный режим S 2 - 15 мин (в режиме переключения)																																																																																																																																										
в плавном режиме эксплуатации	Повторно-кратковременный режим S4 - 25 % со следующей макс. выходной скоростью: GST 10.1 – GST 16.1 ≤ 45 1/мин. при 50 Гц GST 25.1 – GST 30.1 ≤ 11 1/мин. при 50 Гц																																																																																																																																										
Направления вращения	базовое: движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке модификация: GST 10.1 – GST 30.1 обратное направление вращения при использовании реверсивной передачи GW 14.1																																																																																																																																										
Ступени	1 ступень: GST 10.1 – GST 16.1 2 ступени: GST 25.1 – GST 40.1																																																																																																																																										
Входной вал	GST 10.1 – GST 40.1: для стандартного редуцирования оборотов применяется входной вал из нержавеющей стали. Исключения: GST 16.1 5,6 : 1 GST 40.1 22 : 1 и 16 : 1 базовое: цилиндрический с призматической шпонкой согласно DIN 6885.1 модификация ¹⁾ : квадратный: - конический (DIN 3233) - цилиндрический																																																																																																																																										
Выходной крутящий момент	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Тип</th> <th colspan="2">Выходной крутящий момент</th> <th rowspan="2">Передаточное отношение</th> <th colspan="2">Входной крутящий момент²⁾</th> <th rowspan="2">Коэффициент³⁾</th> </tr> <tr> <th>номин. момент макс. Нм</th> <th>плавн. момент макс. Нм</th> <th>номин. момент Нм</th> <th>плавн. момент Нм</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">GST 10.1</td> <td rowspan="3">120</td> <td rowspan="3">60</td> <td>1 : 1</td> <td>135</td> <td>66</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>1,4 : 1</td> <td>95</td> <td>46</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>2 : 1</td> <td>67</td> <td>33</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 14.1</td> <td rowspan="3">250</td> <td rowspan="3">120</td> <td>1,4 : 1</td> <td>198</td> <td>92</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>2 : 1</td> <td>139</td> <td>66</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>2,8 : 1</td> <td>99</td> <td>48</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 14.5</td> <td rowspan="3">500</td> <td rowspan="3">200</td> <td>2 : 1</td> <td>278</td> <td>111</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>2,8 : 1</td> <td>198</td> <td>80</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>4 : 1</td> <td>139</td> <td>55</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 16.1</td> <td rowspan="3">1 000</td> <td rowspan="3">400</td> <td>2,8 : 1</td> <td>397</td> <td>160</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>4 : 1</td> <td>278</td> <td>111</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>5,6 : 1</td> <td>198</td> <td>80</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 25.1</td> <td rowspan="3">2 000</td> <td rowspan="3">800</td> <td>4 : 1</td> <td>556</td> <td>222</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>5,6 : 1</td> <td>397</td> <td>160</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>8 : 1</td> <td>278</td> <td>111</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 30.1</td> <td rowspan="3">4 000</td> <td rowspan="3">1 600</td> <td>5,6 : 1</td> <td>794</td> <td>320</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>8 : 1</td> <td>556</td> <td>222</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>11 : 1</td> <td>404</td> <td>162</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 35.1</td> <td rowspan="3">8 000</td> <td rowspan="3">–</td> <td>8 : 1</td> <td>1 111</td> <td>–</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>11 : 1</td> <td>808</td> <td>–</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>16 : 1</td> <td>556</td> <td>–</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GST 40.1</td> <td rowspan="3">16 000</td> <td rowspan="3">–</td> <td>11 : 1</td> <td>1 616</td> <td>–</td> <td>9,9</td> </tr> <tr> <td>16 : 1</td> <td>1 111</td> <td>–</td> <td>14,4</td> </tr> <tr> <td>22 : 1</td> <td>808</td> <td>–</td> <td>19,8</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	Выходной крутящий момент		Передаточное отношение	Входной крутящий момент ²⁾		Коэффициент ³⁾	номин. момент макс. Нм	плавн. момент макс. Нм	номин. момент Нм	плавн. момент Нм	GST 10.1	120	60	1 : 1	135	66	0,9	1,4 : 1	95	46	1,3	2 : 1	67	33	1,8	GST 14.1	250	120	1,4 : 1	198	92	1,3	2 : 1	139	66	1,8	2,8 : 1	99	48	2,5	GST 14.5	500	200	2 : 1	278	111	1,8	2,8 : 1	198	80	2,5	4 : 1	139	55	3,6	GST 16.1	1 000	400	2,8 : 1	397	160	2,5	4 : 1	278	111	3,6	5,6 : 1	198	80	5,0	GST 25.1	2 000	800	4 : 1	556	222	3,6	5,6 : 1	397	160	5,0	8 : 1	278	111	7,2	GST 30.1	4 000	1 600	5,6 : 1	794	320	5,0	8 : 1	556	222	7,2	11 : 1	404	162	9,9	GST 35.1	8 000	–	8 : 1	1 111	–	7,2	11 : 1	808	–	9,9	16 : 1	556	–	14,4	GST 40.1	16 000	–	11 : 1	1 616	–	9,9	16 : 1	1 111	–	14,4	22 : 1	808	–	19,8							
Тип	Выходной крутящий момент		Передаточное отношение	Входной крутящий момент ²⁾		Коэффициент ³⁾																																																																																																																																					
	номин. момент макс. Нм	плавн. момент макс. Нм		номин. момент Нм	плавн. момент Нм																																																																																																																																						
GST 10.1	120	60	1 : 1	135	66	0,9																																																																																																																																					
			1,4 : 1	95	46	1,3																																																																																																																																					
			2 : 1	67	33	1,8																																																																																																																																					
GST 14.1	250	120	1,4 : 1	198	92	1,3																																																																																																																																					
			2 : 1	139	66	1,8																																																																																																																																					
			2,8 : 1	99	48	2,5																																																																																																																																					
GST 14.5	500	200	2 : 1	278	111	1,8																																																																																																																																					
			2,8 : 1	198	80	2,5																																																																																																																																					
			4 : 1	139	55	3,6																																																																																																																																					
GST 16.1	1 000	400	2,8 : 1	397	160	2,5																																																																																																																																					
			4 : 1	278	111	3,6																																																																																																																																					
			5,6 : 1	198	80	5,0																																																																																																																																					
GST 25.1	2 000	800	4 : 1	556	222	3,6																																																																																																																																					
			5,6 : 1	397	160	5,0																																																																																																																																					
			8 : 1	278	111	7,2																																																																																																																																					
GST 30.1	4 000	1 600	5,6 : 1	794	320	5,0																																																																																																																																					
			8 : 1	556	222	7,2																																																																																																																																					
			11 : 1	404	162	9,9																																																																																																																																					
GST 35.1	8 000	–	8 : 1	1 111	–	7,2																																																																																																																																					
			11 : 1	808	–	9,9																																																																																																																																					
			16 : 1	556	–	14,4																																																																																																																																					
GST 40.1	16 000	–	11 : 1	1 616	–	9,9																																																																																																																																					
			16 : 1	1 111	–	14,4																																																																																																																																					
			22 : 1	808	–	19,8																																																																																																																																					
Режим																																																																																																																																											
Механический	при помощи электрического полноповоротного привода; непосредственно через фланцы соединения с приводом; см. отдельные ведомости технических характеристик.																																																																																																																																										
Ручной	базовое: непосредственно маховиком <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>GST 10.1</th> <th>GST 14.1</th> <th>GST 14.5</th> <th>GST 16.1</th> <th>GST 25.1</th> <th>GST 30.1</th> <th>GST 35.1</th> <th>GST 40.1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Маховик мм</td> <td>200</td> <td>315 (250)</td> <td>315</td> <td>400</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> Модификация: блоком дистанционного привода (в комплект поставки AUMA не входит)							Тип	GST 10.1	GST 14.1	GST 14.5	GST 16.1	GST 25.1	GST 30.1	GST 35.1	GST 40.1	Маховик мм	200	315 (250)	315	400	500	500	500	500																																																																																																																		
Тип	GST 10.1	GST 14.1	GST 14.5	GST 16.1	GST 25.1	GST 30.1	GST 35.1	GST 40.1																																																																																																																																			
Маховик мм	200	315 (250)	315	400	500	500	500	500																																																																																																																																			
Подключение арматуры																																																																																																																																											
Соединительные муфты	A, B1, B2, B3, B4 в соответствии с EN ISO 5210 A, B, D, E согласно DIN 3210 С согласно DIN 3338 Специальные соединительные муфты: AF, AK, AG, IB1, IB3, IB4																																																																																																																																										
1) по вопросам размеров обращаться в компанию AUMA																																																																																																																																											
2) при макс. выходном крутящем моменте																																																																																																																																											
3) переводной коэффициент из выходного крутящего момента во входной крутящий момент																																																																																																																																											

Условия технического обслуживания	
Степень защиты согласно EN 60 529	базовое: IP 67 модификации: IP 68 (см. также стр. 11)
Задита от коррозии	базовое: KN подходит для установки на промышленных предприятиях, гидростанциях, электростанциях с низким уровнем загрязненности модификации: KS подходит для установки в частично или постоянно агрессивной атмосфере со средней концентрацией загрязненности (водоочистные станции, химическое производство) KX подходит для установки в сильно загрязненной атмосфере с высоким уровнем влажности и концентрацией вредных веществ
Лак покрытия	базовое: двухкомпонентный состав с железной слюдкой
Цвет	базовое: серый (DB 702, одинаково с RAL 9007) модификация: другой цвет по заказу
Температура окружающей среды	базовое: от - 25 °C до + 80 °C модификации: от - 40 °C до + 60 °C (низкая температура), исполнение L от - 60 °C до + 60 °C (чрезвычайно низкая температура), исполнение EL от - 0 °C до + 120 °C (высокая температура), исполнение H
Срок службы	Режим переключения: пуски (открыто – закрыто- открыто) с 30 поворотами за такт GST 10.1: 20 000 пусков GST 14.1 – 16.1: 15 000 пусков GST 25.1 – 30.1: 10 000 пусков GST 35.1 – 40.1: 5 000 пусков плавный режим эксплуатации: GST 10.1: 5 миллионов пусков GST 14.1 – 16.1: 3,5 миллиона пусков GST 25.1 – 30.1: 2,5 миллиона пусков
Принадлежности	
Путевой выключатель	Путевой выключатель WSH для арматуры, управляемой вручную. Для контроля промежуточных и конечных положений (см. отдельную ведомость технических характеристик).
Реверсивный редуктор	Реверсивный редуктор GW для обратного направления вращения при ручном и механическом управлении
Специальные возможности при эксплуатации во взрывоопасной атмосфере	
Защита от взрыва	II2G c IIC T4 согласно ATEX 94/9/EG
Режим работы	в режиме переключения: кратковременный режим S2 - 15 мин. при 50 % от макс. номинального крутящего момента до GST 14.5 и при 35 % от макс. номинального крутящего момента, начиная с GST 16.1 в плавном режиме: Повторно-кратковременный режим S4 - 25 % при макс. плавном крутящем моменте
Температура окружающей среды	базовое: от - 20 °C до + 40 °C модификации: от - 40 °C до + 40 °C (низкая температура) от - 20 °C до + 60 °C от - 40 °C до + 60 °C (низкая температура) от - 60 °C до + 60 °C (очень низкая температура) Установки с приводом SAExC при температуре > 40 °C с дополнительной прокладкой.
Прочее	
Справочная документация	Описание редукторов GST 10.1 – GST 40.1 Ведомость размеров GST 10.1 – GST 40.1 Технические характеристики GST 10.1 – GST 40.1 Технические характеристики SA/SAR Технические характеристики GW Технические характеристики WSH
3) Срок службы при плавном режиме эксплуатации зависит от нагрузки и количества включений-выключений. Высокая частота переключений только в редких случаях улучшает регулирование. Чтобы добиться максимально длительного срока безотказной работы и снизить время на техническое обслуживание, не следует делать переключений больше, чем это необходимо для выполнения конкретного задания.	

3. Транспортировка, хранение и упаковка

3.1 Транспортировка

- Транспортировка к месту установки в прочной упаковке.
- В сборке с приводом:
строповку производить за редуктор, а не за привод.

3.2 Хранение

- Складировать в хорошо проветриваемых, сухих помещениях.
- Защищать от сырости грунта путём хранения на стеллаже или деревянном поддоне.
- Накрыть в целях защиты от пыли и грязи.
- Неокрашенные поверхности обработать анткоррозионным средством.

При длительном хранении редуктора (более 6 месяцев) необходимо дополнительно обратить внимание на следующее:

- Перед хранением: обработать неокрашенные поверхности, особенно присоединительные поверхности и фланцы, анткоррозионным средством длительного действия.
- Примерно каждые 6 месяцев проводить контроль на образование коррозии. В случае появления коррозии заново провести анткоррозионную защиту.

3.3 Упаковка

В целях безопасной транспортировки изделия упаковываются на заводе с соблюдением необходимых правил. Упаковка выполнена из экологически безопасного материала, который можно легко удалять и перерабатывать.


Утилизацию упаковочного материала рекомендуется осуществлять через перерабатывающие предприятия.

Применяемый упаковочный материал:
дерево, картон, бумага, полиэтиленовая пленка.


4. Монтаж маховика

В комплект редукторов с ручным управлением входит маховик. Монтаж маховика производится согласно рисунку 1.

Рис. 1: маховик



5. Монтаж полноповоротных приводов SA/SAR



Порядок монтажа полноповоротного привода:

- Тщательно обезжирить контактные поверхности фланца крепления подшипника на приводе и фланца входного вала на редукторе зубчатой передачи.
- Установить полноповоротный привод на редуктор зубчатой передачи.
- Обратить внимание на правильное центрирование и полное прилегание фланцев.
- Привод закрепить болтами с пружинными шайбами (см. таблицу 1) к фланцу редуктора зубчатой передачи.
- Притянуть равномерно крест-накрест с моментами затяжки согласно таблице 2.



Для подъема привода запрещается закреплять подъемный механизм за маховик. При поставке полноповоротных электроприводов в комплекте с редуктором строповать за редуктор, а не за привод.

Таблица 1: Болты для соединения полноповоротного привода AUMA с редуктором зубчатой передачи									
Редуктор	SA(R) 07.5-F10/G0			SA(R) 10.1-F10/G0			SA(R) 14.1-F14/GS		
	болт	пружинная шайба	кол-во	болт	пружинная шайба	кол-во	болт	пружинная шайба	кол-во
GST 10.1	M 10 x 25	B 10	4	M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4
GST 14.1				M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4
GST 14.5				M 10 x 25	B 10	4	M 16 x 40	B 16	4
GST 16.1							M 16 x 40	B 16	4
GST 25.1							M 16 x 40	B 16	4
Редуктор	SA(R) 14.5-F14/GS			SA(R) 16.1-F16/G3			SA(R) 25.1-F25/G4		
	болт	пружинная шайба	кол-во	болт	пружинная шайба	кол-во	болт	пружинная шайба	кол-во
GST 14.5	M 16 x 40	B 16	4						
GST 16.1	M 16 x 40	B 16	4						
GST 25.1	M 16 x 40	B 16	4	M 20 x 50	B 20	4			
GST 30.1	M 16 x 40	B 16	4	M 20 x 50	B 20	4			
GST 35.1	M 16 x 40	B 16	4	M 20 x 50	B 20	4	M 16 x 50	B 16	8
GST 40.1				M 20 x 50	B 20	4	M 16 x 50	B 16	8

6. Монтаж на арматуру

Редукторы могут работать в любом монтажном положении.




- Перед монтажом проверить редуктор на отсутствие повреждений. Поврежденные детали должны быть заменены заводскими запасными частями.
- По окончании монтажа к арматуре проверить лакокрасочное покрытие и при необходимости восстановить поврежденные участки.
- Убедитесь, что соединительный фланец подходит к редуктору.



Центрирующая шейка фланца должна быть посажена с зазором!

Соединительные муфты В1, В2, В3 или В4 (рис. 3) поставляются с отверстием и шпоночной канавкой (обычно по стандарту EN ISO 5210).

Рис. 3



В соединительной муфте типа А (рис. 4) внутренняя резьба втулки должна подходить к резьбе стержня арматуры. Если при заказе не было дано особых указаний, резьбовая втулка с завода поставляется без отверстия или с направляющим отверстием. Порядок обработки резьбовой втулки смотрите на следующей странице.

- Проверить совпадение отверстия и шпоночной канавки с входным валом арматуры.
- Тщательно обезжирить соприкасающиеся поверхности присоединительных фланцев редуктора и арматуры.
- Слегка смазать входной вал арматуры.
- Поместить редуктор на арматуру и закрепить. Равномерно притянуть болты (миним. качество 8.8, см. таблицу 2) крест-накрест.

Таблица 2: Момент затяжки болтов

Резьба	Момент затяжки T_A [Нм]		
	Класс прочности		
	8.8	A2-70/A4-70	A2-80/A4-80
M 8	25	18	24
M 10	50	36	48
M 12	87	61	82
M 16	214	150	200
M 20	431	294	392
M 30	1 489	564	–
M 36	2 594	–	–

Порядок обработки резьбовой втулки (соединительная муфта типа А):**Рис. 4**

Фланец привода с редуктора снимать не нужно.

- Снять с соединительного фланца кольцо центрирующей шейки (80.2, рис. 4).
- Снять резьбовую втулку (80.3) вместе с осевым игольчатым гребнем (80.01) и шайбами осевого подшипника (80.02).
- Снять с резьбовой втулки осевой игольчатый гребень и шайбы осевого подшипника.
- Просверлить отверстие в резьбовой втулке и нарезать резьбу. Закрепляя, следить за тем, чтобы втулка свободно вращалась и двигалась!
- Почистить готовую резьбовую втулку.
- Смазать осевой игольчатый гребень и шайбы осевого подшипника литиевым мылом (универсальной смазкой), затем вставить их в резьбовую втулку.
- Вставить резьбовую втулку с осевыми подшипниками в соединительный фланец. Следите за тем, чтобы зубцы правильно вошли в пазы полого вала.
- Закрутить кольцо центрирующей шейки до упора.
- С помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевое мыло (универсальную смазку на основе минерального масла), согласно таблице:


Таблица 3: Количество смазки для соединительной муфты типа А

Привод	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2	A 25.2	A 30.2	A 35.2	A 40.2
Кол-во	1,5 гр	2 гр	3 гр	5 гр	10 гр	14 гр	20 гр	25 гр

1) для смазки с густотой $\rho = 0,9 \text{ кг/дм}^3$

Защитная трубка для поднимающегося стержня арматуры

- Запечатать резьбу пенькой, тефлоновой лентой или другим уплотнителем.
- Навинтить защитную трубку (1) на резьбу иочно закрепить (рис. 5).
- Уплотнительное кольцо (2) насадить до упора на корпус.
- Вставить колпачок защитной трубки (3) и убедиться, что он в хорошем состоянии.

Рис. 5: Защитная трубка для поднимающегося стержня арматуры

7. Эксплуатация арматуры

Максимальный выходной крутящий момент (см. технические характеристики на стр. 4 или на заводской табличке) зависит от пиковых величин, поэтому его не следует поддерживать на протяжении всего рабочего хода привода.

Движение входного вала по часовой стрелке приводит к повороту выходного вала также по часовой стрелке.

При механическом управлении:

- Соблюдайте инструкции руководства по эксплуатации полноповоротного привода.
- Установки ограничителя крутящего момента на полноповоротном приводе не должны превышать максимально допустимый входной крутящий момент в оба направления (см. технические характеристики на странице 4 или на заводской табличке).
- Во избежание выхода из строя арматуры ограничитель крутящего момента на полноповоротном приводе следует установить на следующую величину:

$$T_{\text{ограничителя крутящего момента}} = \frac{T_{\text{арматуры}}}{\text{коэффициент}}$$

Коэффициент = переводной коэффициент из выходного крутящего момента во входной крутящий момент.

Значения см. в технических характеристиках на странице 4.

8. Степень защиты IP 68

Определение

В соответствии с положениями DIN EN 60 529, условия соблюдения требований степени защиты IP 68 должны быть согласованы между фирмой-производителем и эксплуатационником.

Приводы AUMA, согласно положениям AUMA, соответствуют следующим требованиям степени защиты IP 68:

- Высота давления воды: макс. 6 м
- Длительность погружения в воду: макс. 72 часа
- До 10 пусков во время погружения в воду

При погружении в другие среды могут понадобиться дополнительные меры для защиты от коррозии. За консультациями обращайтесь в компанию AUMA. Запрещается погружать изделие в агрессивные среды, например, кислоты и щелочь.

Проверка

В соответствии с нормами защиты IP 68, редукторы AUMA на заводе проходят проверку на герметичность.

После погружения

- Проверить редуктор.
- В случае попадания воды, высушить редуктор надлежащим образом, затем проверить его готовность к эксплуатации.

Примечание

- Если редукторы подвергаются частому погружению, следует применить более сильную антикоррозийную защиту KS или KХ.
- Настоятельно рекомендуется применять высокую антикоррозийную защиту KS или KХ для редукторов, эксплуатируемых под землей.
- Если применяется соединительная муфта типа А и AF (резьбовая втулка), то при погружении невозможно избежать поступления воды в полый вал в месте соединения штока арматуры. Это приводит к появлению коррозии. Кроме того, вода поступает в осевые подшипники соединительной муфты типа А, что приводит к образованию коррозии и повреждению подшипников. Поэтому соединительные муфты А и AF не следует применять при погружении редуктора.
- Применяйте соответствующий уплотнитель между фланцем на арматуре и редуктором.

9. Техническое обслуживание

9.1 Общие сведения

После ввода в эксплуатацию проверить редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия.
Тщательно устраниТЬ повреждения для исключения возникновения коррозии.
Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

Редукторы AUMA требуют лишь минимального технического обслуживания.
Для обеспечения бесперебойной работы изделия рекомендуется проводить следующие мероприятия (при условии не более 10 пусков в год в среднем):

- Приблизительно через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию, а затем ежегодно, проверять затяжку болтов между приводом, редуктором и арматурой. При необходимости подтянуть с усилием, согласно таблице 2, стр. 8.
- Каждые полгода проводить пробный пуск, а также визуальный осмотр оборудования на предмет утечек смазки.
- Каждые пять лет эксплуатации проводить тщательную функциональную проверку изделия. Результаты проверки заносить в особую ведомость для справок.
- Редукторы, постоянно эксплуатируемые при температуре выше 40 °C, должны проходить техобслуживание чаще обычного.
- Для редукторов с соединительной муфтой типа А следует приблизительно раз в полгода с момента ввода в эксплуатацию добавлять в смазочный патрубок литиевое мыло (универсальную смазку на основе минерального масла) с помощью смазочного шприца (количество см. в таблице 3 на странице 9).

Уплотнители:

Уплотнители необходимо заменять при замене смазки.
Комплекты уплотнителей можно приобрести в компании AUMA.

Смазка:

Рекомендуемая периодичность замены смазки и уплотнений:

- при небольшом количестве пусков - через 10-12 лет
- при частых пусках - через 6-8 лет



- Разрешается применять только оригинальную смазку AUMA.
- Тип смазки смотрите на заводской табличке: стандарт F1
- Запрещается смешивать разные типы смазки.

Таблица 4: Количество смазки для конической зубчатой передачи

GST	10.1	14.1	14.5	16.1	25.1	30.1	35.1	40.1
Кол-во дм ³	0,8	1,54	1,54	3,1	6,3	12,1	22,0	22,2
Вес ¹⁾ кг	0,7	1,4	1,4	2,8	5,7	11,0	20,0	20,2

1) при $\rho = \text{ок. } 0,9 \text{ кг /дм}^3$



Утилизацию отработавшей смазки и чистящего средства необходимо утилизировать с соблюдением соответствующих норм.

9.2 Замена смазки

- Редукторы с полноповоротным приводом: отсоединить полноповоротный привод.
- Отсоединить редуктор от арматуры:



При этом арматура и трубопровод не должны находиться под давлением!

- Заметить положение редуктора на арматуре, отпустить на арматуре соединительные болты и снять редуктор.

Удаление отработавшей смазки:

Тип смазки см. на заводской табличке; количество смазки см. на стр. 12, таблица 4.

Ниже номера в скобках указывают ведомость(и) запасных частей данного руководства.

- Отвинтить болты фланца крепления подшипника (002.1).
 - Вытащить из кожуха сборку фланца крепления подшипника с полым валом (002.2).
 - Полностью удалить отработавшую смазку из кожуха и деталей, затем почистить кожух редуктора. Применяйте керосин или подобное чистящее средство.
 - Заменить уплотнители S1(005, 008, 009, 018).
 - Почистить соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смазать.
 - Фланец крепления подшипника (002.1) с полым валом (002.2) вставить в корпус; обратить внимание на кольцо S1 (008) на фланце и кольцо S1 (018) в корпусе.
- Навинтить болты с пружинными шайбами и затянуть крест-накрест моментом согласно таблице 2, стр. 8.

Нанесение новой смазки:

- Открутить болты фланца крепления подшипника входного вала (010.0-1 или 010.0-2).
- Снять фланец крепления подшипника.
- Нанести новую смазку.
- Почистить соединительные поверхности корпуса и фланца крепления подшипника, затем слегка смазать.
- Вставить во фланец (010.0-1 или 010.0-2) новое кольцо S1 (006). Навинтить болты с пружинными шайбами и затянуть крест-накрест моментом согласно таблице 2, стр. 8.

После техобслуживания:

- Снова соединить редуктор с арматурой.
- При необходимости подсоединить полноповоротный привод.
- Если редуктор приводится в движение полноповоротным приводом, проверить правильность настройки путевого выключателя согласно руководству по эксплуатации полноповоротного привода.
- Произвести пробный пуск и проверить годность установки к эксплуатации.
- Проверить редуктор на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия. Тщательно устраниТЬ повреждения для исключения возникновения коррозии. Оригинальную краску можно получить в небольших количествах непосредственно с завода-изготовителя.

10. Утилизация и переработка отходов

Редукторы AUMA рассчитаны на чрезвычайно длительный срок службы. Однако рано или поздно приходит время их замены. Редукторы AUMA изготовлены в блочном исполнении, поэтому их можно разбирать, демонтировать и сортировать по различным материалам:

- металллы
- пластик
- смазки и масла

Соблюдайте следующие общие правила:

- Во время разборки собирайте смазочные материалы и масло. Как правило, эти вещества загрязняют воду, поэтому их нельзя сливать в неподложенном месте.
- Разобранные материалы следует утилизировать, соблюдая местные правила, или перерабатывать отдельно по веществам.
- Соблюдайте местные нормы охраны окружающей среды.

11. Техническая помощь


Компания AUMA предлагает полное сервисное обслуживания, например, техническое обслуживание и проверку редукторов. Адреса представительств и бюро смотрите на странице 24 или в интернете: www.auma.com.

Для заметок

Для заметок

Для заметок


12. Ведомость запасных частей редуктора GST 10.1 – GST 16.1



Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип устройства и наш номер поручения (см. заводскую табличку). Разрешается применять только оригинальные запасные части AUMA.
Поставляемые запасные части могут слегка отличаться от указанных в этом руководстве.

Ном.	Наименование	
001.0	кожух	блок
002.0	привод	блок
002.1	фланец крепления подшипника	блок
002.2	полый вал	
002.3	шарикоподшипник	
003.0	входной вал	блок
004.0	промежуточная ступень	блок
004.1	промежуточное колесо	
010.0-1	фланец крепления подшипника, входной вал	блок
010.0-2	фланец крепления подшипника, входной вал с защитным колпачком	блок
160.1	защитная трубка стержня (без защитного колпачка)	
160.2	колпачок для защитной трубы стержня	
160.3	радиальное уплотнение вала	
511.0	резьбовая заглушка	блок
512.0	фланец для привода	блок
513.1	установочный винт	
514.0	соединительная муфта типа А (резьбовая втулка без резьбы)	блок
514.1	осевой игольчатый подшипник	блок
514.2	резьбовая втулка (без резьбы)	
515.0	соединительная муфта В3/В4/Е	блок
516.0	соединительная муфта D	блок
S1	комплект прокладок	

13. Ведомость запасных частей редуктора GST 25.1 – GST 40.1



Примечание: При заказе запасных частей указывайте тип устройства и наш номер поручения (см. заводскую табличку). Разрешается применять только оригинальные запасные части AUMA.
Поставляемые запасные части могут слегка отличаться от указанных в этом руководстве.

Ном.	Наименование	
001.0	кожух	блок
001.1	рым-гайка	
001.2	установочный винт	
002.0	привод	блок
002.1	фланец крепления подшипника	блок
002.2	полый вал	
002.3	шарикоподшипник	
003.0	входной вал	блок
004.0	промежуточная ступень	блок
004.1	промежуточное колесо	
010.0-1	фланец крепления подшипника, входной вал	блок
010.0-2	фланец крепления подшипника, входной вал с защитным колпачком	блок
160.1	защитная трубка стержня	
160.2	колпачок для защитной трубки стержня	
160.3	радиальное уплотнение вала	
511.0	резьбовая заглушка	блок
512.0	фланец для привода	блок
513.1	установочный винт	
514.0	соединительная муфта типа А (резьбовая втулка без резьбы)	блок
514.1	осевой игольчатый подшипник, начиная с GST 30.1 отдельной деталью; осевой роликоподшипник с цилиндрическими роликами	блок
514.2	резьбовая втулка (без резьбы)	
515.0	соединительная муфта В3/В4/Е	блок
516.0	соединительная муфта D	блок
S1	комплект прокладок	

14. Сертификат соответствия и декларация производителя



Declaration of Incorporation according to EC - Machinery Directive 98/37/EC article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA gearboxes of the type ranges

Worm gearboxes	GS 50.3 – GS 125.3 with primary reduction gearings VZ GS 160.3 – GS 250.3 with primary reduction gearings GZ
Lever gearboxes	GS 160 – GS 500 with primary reduction gearings GZ GF 50.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ
Bevel gearboxes	GF 50.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ
Spur gearboxes	GK 10.2 – GK 40.2 GST 10.1 – GST 40.1

are designed and produced, as actuating devices, to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co.KG (manufacturer) declares herewith, that when designing the above mentioned AUMA gearboxes the following standards were applied:

- EN ISO 12100-1
- EN ISO 12100-2
- EN ISO 5210
- EN ISO 5211

AUMA gearboxes covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the Directive.

Mülheim, 03 November 2005

H. Nowotny
 AUMA RIESTER GmbH & Co. KG
 Armaturen- und Maschinenantriebe
 P.O. Box 13 62 • D-79373 Mülheim / Baden
 Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

Y003.801/002/en

EC Declaration of Conformity according to the Directive of the Council for the approximation of laws of the Member States relating to the ATEX Directive (94/9/EC)

AUMA gearboxes of the type ranges

Worm gearboxes	GS 50.3 – GS 125.3 with primary reduction gearings VZ GS 160 – GS 500 with primary reduction gearings GZ
Lever gearboxes	GS 160.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ
Bevel gearboxes	GF 50.3 – GF 125.3 with primary reduction gearings VZ GF 160.3 – GF 250.3 with primary reduction gearings GZ
Spur gearboxes	GK 10.2 – GK 40.2 GST 10.1 – GST 40.1

are designed and produced, as actuating devices, to be installed on industrial valves.

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co.KG (manufacturer) declares herewith, that when designing the above mentioned AUMA gearboxes the following standards were applied:

- Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC)

The compliance testing of the device was based on the following standards:

- EN 13463-1: 04/2002
- EN 13463-5: 03/2004
- EN 1127-1: 10/1997

The above mentioned AUMA gearboxes are marked as follows:

II2G c IIC T4 or II2G c IIC T3

auma

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG
 Armaturen- und Maschinenantriebe
 P.O. Box 13 62 • D-79373 Mülheim / Baden
 Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.
 The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed.

Y003.801/002/en

Mülheim, 18. November 2005

H. Nowotny
 Managing Director

Предметный указатель

	М		Т
А			
Антикоррозийное средство	6	Маховика	6
Б		Механический	4
Болты для монтажа		Механическом управлении	10
полноповоротных приводов	7	Монтаж на арматуру / редуктор	8
В		Монтаж маховика	6
Выходной крутящий момент	4	Монтаж полноповоротных	
Ведомость запасных частей		Н	
GST 10.1 - GST 16.1	18	Направление вращения	4
GST 25.1 - GST 40.1	20	П	
Втулки	9	Порядок обработки резьбовой	
Д		Приводов	7
Декларация производителя	22	Р	
Декларация соответствия	22	Режимные данные	4
З		С	
Замена смазки	13	Соединительные муфты	8
Защитная труба	9	Соединительные муфты	4
		Степень защиты IP 68	11
		У	
		Упаковка	6
		Утилизация и переработка	14
		Х	
		хранение	6

Информация в интернете: Монтажную схему, ведомости испытаний и другую информацию о редукторе можно загрузить через интернет. Для этого необходимо указать номер заказа или номер поручения (см. заводскую табличку).
Адрес вебузла: <http://www.auma.com>



Solutions for a world in motion

Европа

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim

DE-79373 Müllheim

Tel +49 7631 809 - 0

riester@auma.com

www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen

DE-73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 3000

riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne

DE-50858 Köln

Tel +49 2234 20379 - 00

Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg

DE-39167 Niederdodeleben

Tel +49 39204 759 - 0

Service@scm.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT-2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540

office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon

Tel +41 566 400945

RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056

auma-s@auma.cz

www.auma.cz

OY AUMATOR AB

FI-02270 Espoo

Tel +35 895 84022

auma@aurator.fi

AUMA France

FR-95157 Taverny Cédex

Tel +33 1 39327272

stephanie.vatin@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 1275 871141

mail@uma.co.uk

www.uma.co.uk

AUMA ITALIANA S.R.L.

IT-20023 Cerro Maggiore Milano

Tel +39 0331-51351

info@uma.it

www.uma.it

AUMA BENELUX B.V.

NL-2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40

office@benelux.auma.com

www.uma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL-41-310 Dąbrowa Górnica

Tel +48 32 2156 68

R.Ludzien@auma.com.pl

www.uma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU-141400 Moscow region for mail:

124365 Moscow a/ya 11

Tel +7 495 221 64 28

aumarussia@auma.ru

www.uma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö

Tel +46 40 311550

info@erichsarmatur.se

www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV

Tel +45 33 26 63 00

GS@g-s.dk

www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.

ES-28027 Madrid

Tel +34 91 3717130

iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellas & Co. O.E.

GR-13671 Acharni Athens

Tel +30 210 2409485

info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.

NO-1301 Sandvika

Tel +47 67572600

post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00

jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sti.

TR-06460 Özerler Ankara

Tel +90 312 472 62 70

megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Kiyiv

Tel +38 044 566-9971, -8427

v_polyakov@cts.com.ua

Африка

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA-1560 Springs

Tel +27 11 3632880

aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG- Cairo

Tel +20 2 3599680 - 3590861

atec@intouch.com

Америка

AUMA ACTUATORS INC.

US-PA 15317 Canonsburg

Tel +1 724-743-AUMA (2862)

mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com

AUMA Chile Representative Office

CL- Buin

Tel +56 2 821 4108

aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

AR-C1140AB Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141

contacto@loopsa.com.ar

Asvtoc Termoindustrial Ltda.

BR-13190-000 Monte Mor/ SP.

Tel +55 19 3879 8735

atudor.auma@asvtoc.com.br

TROY-ONTARIO Inc.

CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246

troy-ontar@troy-ontar.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300

dorian.hernandez@manferrostaal.com

www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático

EC- Quito

Tel +593 2 292 0431

info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V.

MX-C.P. 02900 Mexico D.F.

Tel +52 55 55 561 701

informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C.

PE- Miraflores - Lima

Tel 00511444-1200 / 0044 / 2321

corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com

PASSCO Inc.

PR-00936-4153 San Juan

Tel +18 09 78 77 20 87 85

Passco@prtc.net

Suplibarca

VE- Maracaibo Estado, Zulia

Tel +58 261 7 555 667

suplibarca@intercable.net ve

Азия

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

CN-300457 Tianjin Teda District

Tel +86 22 6625 1310

mailbox@uma-china.com

www.uma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED

IN-560 058 Bangalore

Tel +91 80 2839 4655

info@auma.co.in

www.uma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi

Kanagawa

Tel +81 44 329 1061

mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG-569551 Singapore

Tel +65 6 4818750

sales@auma.com.sg

www.uma.com.sg

AUMA Middle East Rep. Office

AE- Dubai

Tel +971 4 3682720

auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd.

HK- Tsuen Wan, Kowloon

Tel +852 2493 7726

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR-153-803 Seoul Korea

Tel +82 2 2113 1100

sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.

KW-22004 Salmiyah

Tel +965 4817448

arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading Enterprises

QA- Doha

Tel +974 4433 236

behzad@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

TH-1012 Yannawa Bangkok

Tel +66 2 2400656

sunnyvalves@inet.co.th

www.sunnyvalves.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)

Tel +886 2 2225 1718

support@auma-taiwan.com.tw

www.auma-taiwan.com.tw

Австралия

BARRON GJM Pty. Ltd.

AU-NSW 1570 Artarmon

Tel +61 294361088

info@barron.com.au

www.barron.com.au

2006-03-08



Сертификат регистрац. №
12 100/104 4269

Подробную информацию о продуктах AUMA смотрите в интернете:

www.auma.com

Y000.316/013/ru/2.06